

ナットツール PNT800A

取扱説明書



本機はポップナット専用ナットツールです。

ご使用になる前に本取扱説明書を必ずお読みいただき、記載事項に基づき正しくご使用ください。また、本取扱説明書は、実際に使用される方がいつでも見られる場所に保管してください。

ポップリベット・ファスナー株式会社 POP® X Avdel® NIPPON POP RIVETS AND FASTENERS LTD.

<u></u> 目 次

	安全上の注意事項	•	•	•	•	•	1	
1.	各部の名称	•	•		•	•	3	
2.	概要	•	•	•	•		4	
3.	仕様	•	•	•	•	•	5	
4.	使用前の準備	•	•	•	•	•	6	
5.	使用上の注意事項	•	•	•	•	•	8	
6.	各部の調整 6-1. マンドレル、ノーズピースの交換及びマンドレル 6-2. ストローク調整 6-3. ポップナットの適正ストローク	・レタ	七三	• : L	•	• さの調	1	0
7.	使用方法	•	•	•	•	•	1	4
8.	保守・点検 8-1. マンドレルの清掃、注油 8-2. 回転部へ潤滑剤のスプレー 8-3. マンドレルねじ山点検 8-4. 締結ストロークの点検 8-5. 潤滑油の給油 8-6. マンドレル、ノーズピースの交換及びマンドレバ 8-7. コントロールナット、Tバルブプッシュロッドの 8-8. 油圧オイルの交換 8-9. エアモータ及びバルブ部への潤滑油給油				・	・	1	5
9.	トラブルシューティング	•	•	•	•	•	2	3
1 0). 部品リスト	•	•	•	•	•	2	5
1 1	. 分解図	•	•		•	•	2	7

安全上の注意事項 (1/2)

- ●ご使用になる前にこの「安全上の注意事項」すべてをよくお読みの上、取扱説明書の指示に従って正 しくご使用ください。
- ●注意事項には下記の区分があります。

言 ㅁ

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が

注意

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性、及び物的損 害の発生が想定される事項です。

- ●お読みになった後は、実際に使用される方がいつでも見られる場所に保管してください。
- ◆本機は適正なポップナットの締結のみにご使用ください。 (ポップナットの選定は、ポップナットのカタログをご参照ください。)

敬土 一營、


- 1. 使用空気圧力は、 $0.5 \sim 0.6 \, \text{MP}$ a にてご使用ください。
- ◇使用空気圧力を超えて使用した場合、本機が破損し、事故や傷害を負う恐れがあります。
- 2. ポップナットを締結する前に各部の調整が必要です。必ず取扱説明書の指示に従い、各部の調 整を行ってください。(P. 10参照)
- ◇不適切な調整で使用すると、性能を発揮しないばかりか、本機が破損し、部品の飛び出し等に より、事故や傷害を負う恐れがあります。
- 3. 使用中は保護めがね(JIS T8147 規格品)を着用してください。
- ◇部品の飛び出しやオイルのふき出し等により、事故や傷害(失明等)を負う恐れがあります。
- 4. 人に向けての本機の使用、操作は行わないでください。また、本機を前方及び後方からのぞか ないでください。
- ◇部品の飛び出しやオイルのふき出し等により、事故や傷害(失明等)を負う恐れがあります。
- 5. 排気口からの排気に注意してください。
- ◇排気口から勢いよくオイルを含んだ霧状の空気が排気される場合がありますので、顔(特に目) を近ずけないでください。また、排気により付近のものを汚す恐れがありますので、ご注意く
- 6. ご使用前に各部の損傷がないかを確認し、損傷があった場合は使用を止め修理に出してくださ
- ◇損傷のある状態で使用すると、事故や傷害を負う恐れがあります。
- 7. 圧縮空気供給部の接続は確実に行ってください。
- ◇接続部のねじがあわなかったり、ねじの入りしろが不充分な場合、使用中にカプラ、ホース等 が外れて事故や傷害を負う恐れがあります。
- ※各部の名称については1項(P. 3)をご参照ください。
- ※本機のチャンバに警告ラベルが貼り付けられております。警告ラベルの剥がれ、損傷等が発生 した場合は、販売店または当社へ連絡し、新しい物と取り換えてください。(有償)

安全上の注意事項 (2/2)

△ 注意

- 1.本機の保守、部品交換等での分解/組立時は、カプラを分離する等により、必ず圧縮空気の供給を止めてください。
- ◇圧縮空気が供給された状態で分解/組立を行うと、部品の飛び出し、オイルのふき出し、予期 せぬ動き等により事故や傷害を負う恐れがあります。
- 2.フィルスクリューをしっかりと締め込んだ状態でご使用ください。
- ◇フィルスクリューが緩んでいたり外れた状態で使用すると、オイルがふき出し、事故や傷害を 負う恐れがあります。
- 3. ノーズハウジングを外した状態で、操作しないでください。 ◇指をはさむ等、傷害を負う恐れがあります。
- 4.圧縮空気が供給された状態で、マンドレルを手などで押したり掴んだりしないでください。また、先端を人に向けて使用、操作しないでください。
- ◇マンドレルに指を挟まれたり、巻き込まれる等事故や傷害を負う恐れがあります。
- 5. 母材がマンドレルと共回りしないように、母材を治具等で固定して締結作業を行ってください。
- ◇母材がマンドレルと共回りして事故や傷害を負う恐れがあります。
- 6. 当社より供給された部品、または推奨された部品のみをご使用ください。また、お使いになるポップナットに適合した部品を取り付けてご使用ください。
- ◇充分な性能が発揮できないだけでなく、異常動作等により事故や傷害を負う恐れがあります。
- 7. 当社に無断で本機を改造しないでください。
- ◇異常動作等により事故や傷害を負う恐れがあります。
- 8.本機の調整・保守は、機能・機構を理解された適任者にて実施してください。また、その場合も取扱説明書の指示に従い、充分注意して作業をしてください。
- ◇調整・保守の知識及び技術のない方が実施されますと、充分な性能が発揮できないだけでなく、 事故や傷害を負う恐れがあります。
- 9. 本機の修理は当社にお申し付けください。
- ◇修理は必ずお買い求めの販売店または当社にお申し付けください。 修理の知識、及び技術のない方が実施されますと充分な性能が発揮できないだけでなく、事故 や傷害を負う恐れがあります。
- 10. ハンドルの握りの部分は常に乾いたきれいな状態を保ち、油やグリス等の付着のないようにしてください。
- ◇手が滑り本機を落とす恐れがあります。
- 11. 使用中は、革手袋を着用してください。
- ◇指及び手が、マンドレルに巻き込まれたり、挟まれる等、事故や傷害を負う恐れがあります。
- 12. ハンドル、リヤケース、フロントケース (これらの材質はポリカーボネートです) には、 有機溶剤を付着しないようにしてください。
 - 上記部品の破損により、部品などが飛び出し、事故や障害を負う恐れがあります。
- ※各部の名称については1項(P. 3)をご参照ください。

1. 各部の名称



∧ 警告

- ・使用空気圧力は 0.5~0.6MPa にてご使用くだ さい。
 - 使用空気圧力を超えて使用した場合、本機が破損し、事故や傷害を負う恐れがあります。
- ・ポップナットを締結する前に各部の調整が必要です。必ず取扱説明書の指示に従い各部の調整を行ってください。
- ・使用中は保護めがね(JIS T8147 規格品)を着 用ください。
- ・人に向けての本機の使用、操作は行わないでく ださい。また、本機の前方及び後方からのぞか ないでください。
- ・排気口からの排気にご注意ください。
- ・ ご使用前に各部の損傷がないかを確認し、損傷 があった場合は、使用を止め修理に出してくだ さい。
- ・圧縮空気供給部の接続は確実に行ってください。
- ・ご使用前に取扱説明書を必ずお読み頂き、正しくご使用ください。

2. 概要

PNT800Aは、空油圧式の小型軽量ナットツールです。

締結可能ポップナットは、表 2-1 の通りです。使用ポップナットに応じてマンドレル及びノーズピースを交換して使用します。(表 2-2)

また、ポップナットを締結する前に各部の調整が必要です。(P. 10参照)

(表2-1) 締結可能ポップナット

○:締結可能

		ネジの呼び					
ポップナットタイプ	材質	M3 ×0.5	M4 ×0.7	M5 ×0.8	M6 ×1.0	M8 ×1.25	M10 ×1.5
	スチール	\circ	0	\circ	\circ	0	0
スタンダードナット	アルミ	0	0	0	0	0	0
	ステンレス	0	0	0	0	0	
	スチール	0	0	0	0	0	0
シールドナット	アルミ	0	0	0	0	0	0
	ステンレス	0	0	0	0	0	
ヘキサナット	スチール	0	0	0	0	0	
~~~~ / y / y r	アルミ		0	0	0	0	
テトラナット	スチール		0	0	0	0	
ローレットナット	スチール		0	0	0	0	

#### (表 2 - 2)


		マンドロ	ンル	ノーズピ	ース	
ポップナット ネジの呼び	ナットツール 品番	ネジ外径	M8×1.0	内径		
		品番	ネジ外径	品番	内径	
$M3 \times 0.5$	_	PNT600-01-3	φ3	PNT600-02-3	φ 4. 0	
$M4 \times 0.7$	_	PNT600-01-4	φ 4	PNT600-02-4	φ 4. 5	
M5×0.8	_	PNT600-01-5P	φ5	PNT600-02-5	φ 5. 1	
M6×1.0	_	PNT600-01-6P	φ6	PNT600-02-6	φ 6. 1	
M8×1.25	_	PNT600-01-8	φ8	PNT600-02-8	φ 8. 1	
M10×1.5	_	PNT600-01-10A	φ 10	PNT600-02-10	φ 10. 1	
M4, M5, M6, M8 セット	PNT800A	M4, M5, M6, M8 の仕様に準ずる。				

- *各部の名称については、1項(P. 3)をご参照ください。
- *マンドレル、ノーズピースの交換については、(P. 10) をご参照ください。
- *各部の調整については、5項(P. 10)をご参照ください。

### 3. 仕様

(表 3-1) 仕様

型式	PNT800A
重量	1.68kg
全 長	2 8 8 mm
全高	2 6 3 mm
ストローク	1. $3\sim6.5\mathrm{mm}$
使用空気圧力	0. 5~0. 6 MPa
締結可能ポップナット	表2-1 参照 (P.4)



#### 4. 使用前の準備

- (1) ナットツールの圧縮空気供給部 (R ジョイント) に、カプラ (R 1/4) を取付けてください。 (P. 7参照)
- (2) コンプレッサとナットツールの間にエアフィルタ、レギュレータ、ルブリケータを取付け、圧縮空気を供給してください。尚、ルブリケータとナットツール間のホースの長さは3m以下としてください。
- (3) 供給空気圧力と給油量を下記に調整してください。

●供給空気圧力 : 0.5~0.6MPa

●給油量(ルブリケータの滴下量):ポップナットを10~20本締結する毎に1~2滴


- 【注】ルブリケータに使用する潤滑油は、ルブリケータのメーカーが推奨する物をご使用ください。 (例:SMC ALシリーズの場合、タービン油1種 ISO VG32)
- 【注】ルブリケータとナットツール間のホースの長さを3m以下と出来ない場合は、ポップナットを500本締結する毎に1度の頻度で、ニップル(プラグ)より給油を行ってください。 ※ニップル(プラグ)より給油する方法については、P. 17をご参照ください。
- 【参考】ルブリケータの潤滑油補充の頻度は、ルブリケータの注油量や使用条件等により異なります。表4-1に参考値を示します。

#### (表 4 - 1)

ルブリケータの貯油量	補充の頻度(参考値)	備考
2 0 cc	約12,500本締結毎	SMC AL2000 など
5 0 cc	約25,000本締結毎	SMC AL3000 など
1 3 0 cc	約65,000本締結毎	SMC AL4000,5000 など
1, 000 cc	約500,000本締結毎	

### ▲ 警告

・ホースは耐油性を有し、実際の使用温度において、常温(最高)使用圧力が0.7MPa 以上の物をご使用ください。また、使用環境に合ったホースをご使用ください。(例:耐 摩耗性など)*詳細は、ホースメーカーのカタログをご参照ください。



#### 5. 使用上の注意事項

ナットツールの性能維持、また長期間使用する為に次の注意が必要です。

#### (1)使用空気圧力

使用空気圧力は、 $0.5\sim0.6MPa$ にてご使用ください。

▲ 警告 使用空気圧力を超えて使用した場合、本機が破損し事故や傷害を負う恐れがあります。

使用空気圧力以下の場合はポップナットを締結できない場合があります。

適正な空気圧力へ調整する為にレギュレータを使用してください。(P. 6参照)

(注) 空気圧力の変動によってストロークが増減(0.1MPa当たり0.1mm前後)しますので極力空気圧力は一定にしてください。

#### (2)エアフィルタの使用

圧縮空気中に水分やゴミが含まれるとナットツールのトラブルの原因となります。 エアフィルタを使用してください。(P. 6参照)

#### (3) ルブリケータの使用

本機は潤滑油の給油が必要です。給油を怠るとナットツールのトラブルの原因となります。 潤滑油の給油の為に、ルブリケータを使用してください。(下記トラブル例参照) 尚、ルブリケータとナットツール間のホースの長さは $3\,\mathrm{m}$ 以下として、また、ルブリケータの滴下 量を、ポップナットを $1\,0\sim2\,0$ 本締結する毎に $1\sim2$ 滴となるように調整してください。 (P. 6参照)

- 【注】ルブリケータに使用する潤滑油は、ルブリケータのメーカーが推奨する物をご使用ください。 (例:SMC ALシリーズの場合、タービン油1種 ISO VG32)
- 【注】ルブリケータを使用しても、ルブリケータとナットツール間のホースの長さが3m以上であったり、配管が不適切な場合は、ナットツールに潤滑油が充分供給されない場合があります。
- 【注】ルブリケータとナットツールのホースの長さを3m以下と出来ない場合は、ポップナットを500本締結する毎に1度の頻度で、ニップル(プラグ)より潤滑油の給油を行ってください。 ※ニップル(プラグ)より給油する方法については、P. 17をご参照ください。

#### 【トラブル例】

潤滑油がナットツールに充分供給されない状態や、圧縮空気に水分や異物が混入した状態で 使用した場合、下記のようなトラブルを誘発します。

●ナットツール内部のバルブ類の動作不良

「例:マンドレルの正転/逆転が止まらない、正転/逆転しない、 コントロールナット、Tバルブプッシュロッドの破損等

- ●エアモータの動作不良(例:エアモータの回転数の低下、焼き付き等)
- ●シールの早期劣化 (例:圧縮空気漏れ等)

#### (4)各部の調整

ポップナットを締結する前に各部の調整を行ってください。

※調整部位、方法については、6項(P. 10参照)をご参照ください。

▲ 警告 不適切な調整で使用すると、性能を発揮しないばかりか、本機が破損し、部品の飛び出し等により事故や傷害を負う恐れがあります。

#### (5)油圧オイル

指定の油圧オイルを使用してください。

油圧オイルは表5-1の中から選んで使用してください。これ以外のオイルは故障の原因になります。

(表5-1) 指定の油圧オイル

会 社 名	品名
出光興産	ダフニーハイドロウリックフルイド 68
~ h 11) /T.	モービル DTE 26
エクソンモービル	テレッソ 68
コスモ石油	コスモオルパス 68
新日本石油	FBK RO68
昭和シェル石油	シェルテラスオイル C68

(6)長期間使用しない場合は、ニップルより潤滑油の給油を行い、2~3サイクル動作させた後保管してください。

※ニップル(プラグ)より給油する方法については、P. 17をご参照ください。

(7)ナットツールの落下、転倒等は破損の原因となります。ご注意ください。

#### 6. 各部の調整

#### ポップナットを締結する前には、調整が必要です。

6-1. マンドレル、ノーズピースの交換、及びマンドレル突き出し長さの調整 使用するポップナットに応じ、表 2-2 (P. 4) から適合するマンドレルとノーズピースを選定し、交換してください。

また、摩耗、損傷した場合は、新しい部品に交換してください。


(I) マンドレルの交換

#### ≪手順≫

- (1)カプラを分離する等により、圧縮空気の供給を止めてください。
- (2) 23mm のスパナでノーズハウジングを緩め取り外してください。(図6-1)
- (3)指でロックピンホルダを押し込みながら、マンドレルを左に回して取り外します。(図6-2)
- (4)指でロックピンホルダを押し込みながら、指定のマンドレルをスピンプルヘッドに止まるまでねじ込んだ後、ロックピンホルダを離し、マンドレルを左に回し、ロックしてください。

(ロックピンホルダが元の位置に戻り、マンドレルがロックされます。


ロックされた状態では、ロックピンホルダが元の位置に戻り、マンドレルを回すとスピンプル 、ヘッドが共に回転します。



(Ⅱ)ノーズピースの交換、マンドレル突き出し長さの調整

#### ≪手順≫


- (1)カプラを分離する等により、圧縮空気の供給を止めてください。
- (3) 指定のノーズピースにロックナットをねじ込んだ後、ノーズハウジングの奥までねじ込んでください。



(4) オープンタイプ: ポップナットをマンドレルにねじ込み、マンドレルのねじ山が約1山出る位置にノーズピースを調整してください。(図6-4)

シールドタイプ:ポップナットをマンドレルに止まるまでねじ込み、1回転(ねじ1山)戻した位置でノーズピースを調整して下さい。(図6-5)

(5) ロックナットとノーズハウジングを互いに締め付け、ノーズピースを固定してください。



▲ 警告

不適切な調整で使用すると、性能を発揮しないばかりか、本機が破損し、部品の飛び出し等により事故や傷害を負う恐れがあります。

6-2. ストロークの調整 (ポップナットの適正ストローク P.13参照)

使用するポップナットと母材板厚に応じてストロークを調整してください。

ストローク不足は、圧着力が低下し空回りの原因となります。また、ストローク過剰の場合、マンドレルやポップナットのねじ破損、食いつきの原因となります。

(注)ストロークは空気圧力の変動によって増減(0.1MPa当たり0.1mm前後)しますので極力空気圧力は一定にしてください。

#### ≪手順≫

(1)ストロークの調査

「6-3 ポップナットの適正ストローク」(P.13参照)から使用するポップナットと母材板厚に対応する最大ストローク $S^{Max}$ 、最小ストローク $S^{Min}$ 及び空打ちストロークEを求めてください。

[例] ポップナット: SPH625

母材板厚 : 1. 5 mm

計算式又はグラフより  $S^{Max} = 3.4$ 

計算式より

 $S^{Min} = 3.0 (S^{Max} - 0.4)$ 

計算式より

 $E = 3.6 (S^{Max} + 0.2)$ 

適正ストローク


3.  $0 \sim 3$ . 4  $(S^{Min} \sim S^{Max})$ 

- (2)ストロークの調整
  - 空打ストロークEで予備調整をした後、実 母材又はテストピースに締結し、適正スト ローク(S^{Min}~S^{Max})に入るように最終調 整してください。
  - ①コントロールナットのロックスクリュを付属の六角レンチ( $1.5\,\mathrm{mm}$ )で緩め、コントロールノブを左右に回し、コントロールナットの端部をEと目盛が合うように調整し、ロックスクリュを締めます。
  - ②ポップナットを空打ちしてそのストロークをノギス等で測定し、Eとの差を確認します。


E との差が $\pm 0.1$  mm となるよう、①の要領で再調整して下さい。(図 6-8)


【注】コントロールノブ1回転につきストロークが約0.8mm増減します。

③使用する母材又はテストピース(同板厚)にポップナットを締結した後、ストロークを測定し適正ストローク ( $S^{Min} \sim S^{Max}$ ) になっているかどうか確認します。ストロークが $S^{Min}$ 又は $S^{Max}$ を外れているときは再調整してください。(図 6-9)



1.5 母材板厚





∧ 警告

母材やテストピースは治具等で固定してポップナットを締結してください。 母材やテストピースを手で持った状態でポップナットを締結すると母材や テストピースがマンドレルと一緒に回転し、手を損傷することがあります。


#### 【注】

- ① ポップナットの締結は、ポップナットのフランジとツールのノーズピースが密着した状態で行ってください。スキマのある状態で締結するとそのスキマ分ストロークが不足し、適正な締結ができなくなります。「7. 使用方法」(P. 14)参照
  - (注) 小サイズのポップナット (特にM3, 4) 装着時、ポップナットとノーズピースが密着 しない場合があります。この場合にはマンドレル回転停止後、指でポップナットを回し て密着させてください。
- ② 目盛は目安として用いてください。ポップナットのサイズや材質によって、実際のストローク と異なる場合があります。
- ③ 空打ちストロークEは予備調整のための参考値です。空打ストロークをEに合せても適正ストローク( $S^{Min} \sim S^{Max}$ )にならない場合がありますので、必ず実母材又はテストピースを使用して最終調整してください。
- ④ ストローク調整中でのポップナットの締結は、コントロールナットのロックスクリュを締めた 状態で行ってください。緩めたまま締結するとストロークが大きくばらつき正確な調整ができ なくなります。
- ⑤ 使用空気圧力が変動する場合は、最小及び最大圧力でストロークをチェックし、どちらの圧力でも適正ストローク ( $S^{Min} \sim S^{Max}$ ) に入るように調整して下さい。
  - (注)空気圧力 0.1MP a につきストロークは、0.1mm前後増減します。 (低圧→減、高圧→増)
- ⑥ コントロールノブのロックスクリュは緩めないでください。ロックスクリュを緩め、コントロールノブの位置が移動すると次に示す不具合が生じます。
  - ・ マンドレルの正転が遅い。又は逆転が止まらない。(ノブが前方に移動:ノブが左に回転)
  - ・ 最小ストローク (1.3 mm以下) に調整できない。(ノブが後方に移動:ノブが右に回転) (注)コントロールノブは組立時、適正な位置に調整され固定されています。

コントロールノブが移動したときは、 $\begin{bmatrix} 8-7. コントロールナット、Tバルブプッシュロッドの交換」(P. 18)を参照し調整してください。$ 

### 6-3ポップナットの適正ストローク

・ 使用するポップナット、母材板厚に対応するストローク (S^{Max}, S^{Min}, E)を確認して下さい。



・空打ストローク (E) で予備調整をした後、 実母材又はテストピースに締結し、適正ストローク ( $S^{Min} \sim S^{Max}$ ) に入るように最終 調整してください。

#### ストローク計算式

	ネジの呼び	最大ストローク:S ^{Max}	最小ストローク:S ^{Min}	空打ストローク: E
	$M3 \times 0.5$	1.2+(N-t)	S Max-0.2	S Max + 0. 1
	$M4 \times 0.7$	1.6+(N-t)	S Max – 0. 3	S Max + 0. 1
	$M5 \times 0.8$	2.0+(N-t)	S Max-0.3	S ^{Max} +0. 1
	$M6 \times 1.0$	2.4+(N-t)	S Max-0. 4	S Max+0. 2
*	M8×1.25RLT	2.4+(N-t)	S Max-0.4	S Max + 0. 2
	$M8 \times 1.25$	2.8+(N-t)	S Max – 0. 4	$S^{Max}+0.2$
	$M10 \times 1.5$	3.0+(N-t)	S Max-0.4	S Max + 0. 2

t:母材板厚


N: ポップナット No.下 2 桁

の 1/10 の値

(例)6<u>25</u>:25/10=2.5

M4、M5及びM6のローレットは標準品と同ストロークです。

 $S^{Max}$ - t (最大ストローク - 板厚) グラフ



このグラフに表示されていないサイズのポップナット、板厚を使用する場合は上表のストローク計算式で算出ください。

ポップナット No. (例)

6 2 5 推奨最大板厚: 2.5mm ネジの呼び: M6×1.0

ポップナットのスペックについては、カタログを参照ください。

^{*}M8×1.25RLT はスチール M8 のローレットを示します。

#### 7. 使用方法 (ポップナットの選定、母材下穴径の選定等はポップナットのカタログを参照ください。)

- ●ご使用になる前に「安全上の注意事項」(P. 1、2)をすべてよくお読みの上、取扱説明書の指示に従って正しくご使用ください。
- ●ポップナットを締結する前に各部の調整が必要です。必ず取扱説明書の指示に従い各部の調整を行ってください。
- ●締結作業中は保護めがね(JIS T8147 規格品)を着用してください。
- ●人に向けての本機の使用、操作は行わないでください。また、本機を前方及び後方からのぞかないでください。


#### 《締結作業》 下記の手順で締結作業を行ってください。

#### (1)装着

ポップナットを軽くつかみ、マンドレルに約 49N 以上の力で押し付けるとマンドレルが正転しポ ップナットがねじ込まれます。

【注】 小サイズ(特に M3,4)装着時、ポップナットのフランジが ノーズピースに密着しない場合があります。

> この場合には、マンドレル回転停止後指で密着する までポップナットをマンドレルにねじ込んで下さい。





(2) 締結、離脱

ポップナットを母材の下穴に垂直に挿入し、 トリガを引いてください。(図7-2) 締結、離脱中は、トリガを引き続けてください。 離脱が完全にできません。

ポップナットが締結され、自動逆転に切り替 わりツールが離脱します。(図7-3)

(3)マンドレルの逆転停止 トリガを離してください。 マンドレルの逆転が停止します。 (⊠ 7 - 4)





#### 手をはさまないように、 注意してください。

【装着時の注意点】

OK

接するまでねじ込ませる。

(図7-5)

ルク低下の原因となります。

締結量が不足し、ポップナットのト

ポップナットのフランジがノーズピースに

NG

## **注意** 母材がマンドレルと共回りしないように、 治具等で固定してください。

③2度締結(一度締結したポップナッ トを繰り返し締結すること)をしな ٧١_°


> 一度締結したポップナットを、繰り 返し締結しようとして再びトリガを 引くと、ポップナットまたはマンド レルが破損します。


#### 【締結時の注意点】

①ポップナットのフランジと母 材を密着させる。




OK





OK


②ナットツールを斜めにしない。



ポップナットのトルク低下や、母 材の変形の原因となります。

(図7-6)


ポップナットが斜めに取付いたり、マ ンドレルの破損の原因となります。



(4) ポップナットが離脱できない場合の対処方法

(i)マンドレル離脱前にマンドレルの逆転を止め た場合(トリガを早く離した場合)

コントロールノブを押しながらトリガを引いて ください。マンドレルが逆転し、離脱します。



- (ii) ポップナットが喰いつき、エアモータの回転 力ではマンドレルが離脱できない場合
- ①カプラを分離する等により、圧縮空気の供給を 止めてください。
- ②ノーズハウジング側面の雌ネジに付属のキャッ プスクリュ  $(M4 \times 20)$  をねじ込み、スピンプ ルヘッドが動かないように固定してください。 (図 7-9)
- ③ナットツール本体を左回り(反時計回り)に回 転させ、ツールを離脱させてください。(図7-10)

### 8. 保守·点検

(表 8-1)


N o	項目	期間 (目安)	目 的	ページ
8-1	マンドレル清掃・注油	20~30 本 締結毎	<ul><li>・ポップナットの装着をス ムーズにする</li><li>・マンドレルの早期摩耗の 防止</li></ul>	P. 16
8-2	回転部へ潤滑剤のスプレー	1,000 本 締結毎	・マンドレル回転の早期低下 防止	P. 16
8 – 3	マンドレルのねじ山点検	1日1度 始業前	<ul><li>・マンドレルのねじ山不良に よる、ポップナットのねじ 山損傷の防止</li></ul>	P. 16
8 – 4	締結ストロークの点検	1日1度 始業前	・ストローク不足によるポッ プナットのトルクの低下 防止	P. 17
8-5	潤滑油の給油  ●ルブリケータの油量、滴下量点検 (ルブリケータを設置し、かつルブリケータを設置し、かつルブリケータとナットツール間のホースの長さが3m以下で使用している場合)  ●ニップルより給油 (ルブリケータを設置しない場合、またはルブリケータとナットツール間のホースの長さが3m以下と出来ない場合)	1日1度 始業前 500本 締結毎	・エアモータ、バルブ動作等の安定動作維持	P. 17
8 – 6	マンドレル、ノーズピースの交換	随時	<ul><li>・ポップナットのサイズ変更</li><li>・損傷による交換</li></ul>	P. 17
8 – 7	コントロールナット、Tバルブプッシ ュロッドの交換	随時	・破損による交換、調整	P. 18
8 – 8	油圧オイルの交換	随時	<ul><li>ストロークの復帰</li></ul>	P. 21
8 – 9	エアモータ及びバルブ部の潤滑油給油 (動作不良時)	随時	・エアモータ、バルブ部の動 作不良修復	P. 17

#### 8-1. マンドレルの清掃・注油

ポップナットの装着をスムーズに行う為、及びマンドレルの早期摩耗防止の為、ポップナットを20~30本締結する毎に1度の頻度で、マンドレルの清掃・注油を実施してください。

#### ≪方法≫

- (1) ワイヤーブラシ等で、マンドレルに付着した金属粉等を除去してください。(図8-1)
- (2) マンドレルに潤滑油(タービン油、スピンドル油、浸透性潤滑剤など)を  $1\sim 2$  滴注油してください。(図 8-2)





(図8-2)

#### 8-2. 回転部への潤滑剤のスプレー

約 1.000 本締結を目安にスピンプルヘッドとスピンプルヘッドケースの間に、潤滑剤をスプレーしてください。

数千本締結すると、スピンプルヘッドとスピンプルヘッドケースが摩擦により、発熱、乾燥し、 軋み音が出て、回転が遅くなります。(作業スピードが遅くなる)

この状態で作業を続けるとこれ部品の焼き付き等により回転しなくなります。

6-(I)の要領でノーズハウジングを外し、スピンプルヘッドとスピンプルヘッドケースの間に 潤滑剤をスプレーしてください。




表8-2)推奨潤滑剤

会 社 名	品 名
呉工業(株)	CRC5-56
(株)スリーボンド	1801B
武蔵ボルト(株)	ホルツトップオイル(MH-241)
(株) レスピー	ピッカ

#### 8-3. マンドレルのねじ山の点検


マンドレルは消耗品です。使用していくうちにねじ山の摩耗や損傷が発生します。

マンドレルのねじ山が摩耗、損傷した状態で使用しますと、ポップナットのねじ山損傷の原因となります。

1日1度、始業前にマンドレルのねじ山の点検を行ってください。異常時は新しいマンドレルと交換してください。

#### ≪方法≫

- (1)カプラを分離する等により、圧縮空気の供給を止めてください。
- (2) ポップナットを手でマンドレルにねじ込んで装着し、スムーズにねじ込めることを確認してください。
- (3)目視にて、締結に支障をきたすような摩耗、損傷がないことを確認してください。



(図8-4)

#### 8-4. 締結ストロークの点検


本機は使用していくうちに、油圧オイルが減少してストロークが不足することがあります。 ストロークが不足すると、ポップナットのトルク(空回りトルク、直接トルク、使用トルク)の 低下の原因になります。

1日1度、始業前に締結ストロークの点検を行ってください。 ストロークが不足している場合は、ストローク調整 (P. 11参照)を行ってください。

#### ≪方法≫

実際の母材又はテストピース(同板厚、同材質の物)へポップナットを締結し、ストローク (P. 13参照)を確認して下さい。

不足している場合は、調整が必要です。(P. 11参照)



#### 8-5. 潤滑油の給油

給油の有無は、バルブ類の安定動作やエアモータの寿命、シール類の寿命に影響します。

●ルブリケータの油量、滴下量点検


ルブリケータを設置し、かつルブリケータとナットツール間のホースの長さが 3m 以下で使用している場合は、1日1度始業前にルブリケータの油量と滴下量を点検してください。 滴下量はポップナットを  $10\sim20$  本締結する毎に  $1\sim2$  滴です。

●ニップル (プラグ) より給油

ルブリケータを設置しない場合、またはルブリケータとナットツール間のホース長さを3m以下と出来ない場合は、ポップナットを500本締結する毎に1度の頻度で、下記の方法でタービン油(ISO VG32)を給油してください。

#### ≪方法≫

- (1)カプラを分離する等により圧縮空気の供給を止めてください。
- (2)ニップル(プラグ)よりタービン油 (ISO VG32) を約2cc 注入してください。
- (3)圧縮空気を供給した後、トリガを引き、空ストロークさせ、約30秒間逆転させてください。




8-6. マンドレル、ノーズピースの交換

ポップナットのサイズ変更、損傷による交換の場合、P. 10を参照し作業を行って下さい。


8-7. コントロールナット、Tバルブプッシュロッドの交換 マンドレルの破断時、またはストローク過多等によるポップナットのネジ破断時、コントロールナットやTバルブプッシュロッドが破損することがあります。

#### ≪手順≫

- (1) カプラを分離する等により、圧縮空気の供給を止めてください。
- (2) トラス小ネジをプラスドライバーで外し、フロントケースを外してください。(図8-7)
- (3) コントロールナットのロックスクリュを 1.  $5 \, \text{mm}$  の六角レンチ (付属) で緩め、コントロール ノブを左に回し、コントロールナットを一杯まで後退させます。 (図 8-8)




- (4) コントロールノブを押し込みながら左に回して、コントロールナットの突起部をマストハウジングから外し、本体から引き抜きます。(図8-9、10)
  - (コントロールノブには、コントロールナット、Tバルブプッシュロッドが組付いています。)
- (5) コントロールノブとコントロールナットのロックスクリュを六角レンチ (1.5 mm) で緩め、3 部品 (コントロールノブ、コントロールナット、Tバルブプッシュロッド) に分離します。 (図8-11)




(6) 破損した部品は新品を準備し、前記3部品を組み立てます。(図8-10、11) (ロックスクリュは破損部品から外した物が損傷等なければ、そのままご使用ください。)

- (7) 組立品の全長を <u>66±0.1mm</u> に調整し、コントロールノブのロックスクリュを固く締付けます。 (図 8 1 2)
- (8)組立品をツール本体に押し入れ、(4)の逆の手順にて組付けます。



- (9) コントロールナットのロックスクリュを緩め、コントロールノブを右に回し、コントロールナットの移動が止まるまで回し、ロックスクリュを締めてください。(図8-13)
- (10) 圧縮空気供給後、ポップナットを空打ちし空打ストロークを測定してください。 この時点で目盛りは 1 mm を指していますが、 1. 3 mm 以下の空打ストロークが得られていれば正常です。(図 8-14)



(図8-13)

【注】空打ストロークがオーバー (1.3 mm以上) しているときは、コントロールノブの組立 品長さ (適正長さ 66±0.1) を確認し、不適切であれば再調整してください。(7)参照 その他のトラブルが生じたときは、「9.トラブルシューティング」(P23、24)を参照し適切な処置を行ってください。

### △ 注意

(10)の調整は、圧縮空気を供給した状態で行う為、調整時マンドレルを手などで、押したり、掴んだりしないでください。

◇マンドレルが回転し、手などを傷つける恐れがあります。

#### 8-8. 油圧オイルの交換

油圧オイルが減少し、ストローク不足になった場合(ストローク調整をしても適正な締結ストロークに設定できなくなった場合)、次の手順で油圧オイルを交換してください。


油圧オイルを交換してもすぐストローク不足になる場合は、シールの摩耗が原因です。修理に出してください。

#### ≪手順≫

- (1)カプラを分離する等により、圧縮空気の供給を止めてください。
- (2)コントロールナットの位置を約10 mm の目盛に設定してください。(図8-15)

(P. 11(2)ストロークの調整をご参照ください。)


*本ナットツールのストロークはMax6.5mmですが、(7)の作業時最大 9mm になります。 コントロールナットを 9mm 以上の目盛の位置に設定しない場合、(7))の作業中バルブ及び コントロールナット等を破損させる恐れがあります。



(⊠8-15)

#### 【注】コントロールノブのロックスクリュは緩めないでください。(P. 11、12)

- (3)六角レンチで六角穴付きフランジボルトを外してください。(図8-16)
- (4) チャンバを上にして立て、チャンバを取外しエアピストンアッセンブリ、チューブを引き抜いてください。(図8-17)




(図8-17)


- (5)ハンドル内部の古い油圧オイルを全て抜き取ってください。
- (6) ハンドル内部のラムの入っていた穴に、指定の油圧オイル (P. 9表 5-1) を注入してください。(図 8-18)

油圧がバックアップリングと面一になるまで注入してください。

(図8-19)




(7)エアピストンアッセンブリを押し込み、手で $5\sim6$ 回ピストン運動させた後(図8-20)、再度エアピストンアッセンブリを引き抜き、油面を確認してください。気泡がある場合は、 (6)、(7)を繰り返してください。



(8)油圧オイルの注入が完了した後、エアピストンアッセンブリとハンドルロアのチューブ挿入 穴の位置を合わせ、チューブを差し込んでください。(図8-20)


(チューブは、エアピストンアッセンブリとハンドルロア両方のチューブ挿入穴に差し込んで ください。(図8−21)



(図8-21)

- (9)チャンバを4本の六角穴付きフランジボルトで取付けてください。
- (10)ナットツールのフィルスクリュ取付部を上にしてねかせ、フィルスクリュをマイナスドライバーで緩め、余分なオイルと空気(気泡)を除去してください。

油圧オイルが出なくなるまで放置した後、フィルスクリュを締め付けてください。 (図8-22)



【注】フィルスクリュの緩め・締め付け は、大型ドライバで行ってください。 ドライバー先端部の幅・厚さが不十分で すと フィルスクリュの締付不足(オイ ル洩れ)・破損につながります。

(11)最後に使用ポップナットに応じ、ストロークの調整 (P. 11参照)を行ってください。

### 【注】分解、組立時に油圧オイル内及びチャンバ内部にゴミや金属粉等が入らないように注意して ください。

#### 8-9. エアモータ及びバルブ部の潤滑油給油

給油が不充分であったり、長期間使用しなかった場合、エアモータ及びバルブ部の潤滑油が切れ、 動作不良となることがあります。

このような場合は、ニップル(プラグ)より給油(P. 17参照)をしてください。

### 9.トラブルシューティング

(本内容の確認をしても直らない場合は、販売店または当社へ修理を依頼してください。)

現象	要因	処置
ポップナットが装着	1. 部品の不適合	・使用ポップナットに適合した部品に交
できない。	マンドレル、ノーズピースが使用ポッ	換してください。
	プナットに適合していない。	(P. 10参照)
	2. マンドレルのねじが損傷している。	<ul><li>マンドレルを新しい物と交換してくだ</li></ul>
		さい。
		(P. 10参照)
	3. マンドレルのねじに金属粉等が溜まっ	<ul><li>マンドレルの清掃、注油をしてくださ</li></ul>
	ている。	٧٠ _°
		(P. 16参照)
マンドレルが正転、逆 転しない。	1. 供給空気圧力の不足	・供給空気圧力の調整をしてください。 (P. 6参照)
または、回転が遅い。	2. エアモータの動作不良	・潤滑油の給油を行ってください。
		(P. 17参照)
		<ul><li>潤滑剤をスプレーしてください。</li></ul>
	スピンプルヘッド、スピンプルヘット	(P. 16参照)
	ケース部の潤滑不良	
	4. コントロールノブ位置の調整不良	・コントロールノブ位置を調整してく
		ださい。
		(P. 19参照)
	5. コントロールナット、Tバルブプッシ	
	ュロッドが破損している。	さい。
		(P. 18参照)
	6. ストローク後ナットツールを母材に	・離脱中はナットツールを軽く引いて
	押し付けている。	ください。
		(P. 14参照)
ポップナットがマン	1. 締結ストローク過剰でポップナットの	<ul><li>・ストローク調整を行なってください。</li></ul>
ドレルに食い付き離	ねじを損傷させている。	(P. 11参照)
脱できない。		・ポップナットの取外し方法は、
		P. 14を参照してください。
	2. マンドレルのねじ不良	・離脱後、マンドレル清掃、注油、また
		は交換してください。
		(P. 16参照)
		・ポップナットの取外し方法は、
白新溢起がついじし	1. トリガを離脱涂中で離した。	P. 14を参照してください。
目期逆転かマンドレル離脱途中で止まっ		<ul><li>・適正な作業を行なってください。</li><li>(P. 14参照)</li></ul>
た。		(P. 14 参照) ・ポップナットの取外し方法は、
/-0		P. 14を参照してください。
マンドレルの逆転が	1. コントロールノブ位置の調整不良	・コントロールノブ位置を調整してく
止まらない。		ださい。
3. 3. 3		(P. 19参照)
ストロークしない。	1. 供給空気圧力の不足	・供給空気圧力の調整を行ってくださ
		\'_\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
		(P. 6参照)
	2. 油圧オイルの不足	・油圧オイルの補充をおこなってくだ
		さい。
		(P. 20参照)


現象	要因	処置
マンドレルが損傷、折	1. マンドレルの寿命	・マンドレルを新しい物と交換してくだ
損する。		さい。
または、ポップナット		(P. 10参照)
のねじが損傷する。		・適正な作業を行なってください。
		(P. 14参照)
		・マンドレルが損傷している場合は、新
		しい物と交換してください。
		(P. 10参照)
	  3. 締結ストローク量過剰	・ストロークの調整を行なってくださ
		V)2
		(P. 11参照)
		・マンドレルが損傷している場合は、新
		しい物と交換してください。
		(P. 10参照)
	4. コントロールナット、Tバルブプッシ	・破損部品を新しい物と交換してくだ
	ュロッドが破損している。	さい。
		(P. 18参照)
		・マンドレルが損傷している場合は、新
		しい物と交換してください。
		(P. 10参照)
	5. ナットツールを傾けた状態で締結を行	
	った。	(P. 14参照)
		・マンドレルが損傷している場合は、新
		しい物と交換してください。
		(P. 10参照)
締結ストロークが不	1. ストロークの調整不良。	・ストロークの調整を行なってくださ
足する。	, , , ,	V)
(自動逆転する場合)		(P. 11参照)
	2. 油圧オイル量の過剰	・余分な油圧オイル及び空気を除去し
	余分な油圧オイル及び空気の除去が	てください。
	不充分。	(P. 22参照)
締結ストロークが不	1. 供給空気圧力が不足している。	・供給空気圧力の調整を行なってくだ
足する。		さい。
(自動逆転しない場		(P. 6参照)
合)	2. 油圧オイルが不足又は空気が混入して	・油圧オイルの補充をおこなってくだ
	いる。	さい。
		(P. 20参照)
適正な締結ストロー	1. 油圧オイルが不足している。	・油圧オイルの補充をおこなってくだ
クに調整できない。		さい。
		(P. 20参照)
	2. 油圧オイル量の過剰	・余分な油圧オイル及び空気を除去し
	余分な油圧オイル及び空気の除去が	てください。
	不充分。	(P. 22参照)
	3. コントロールナット、Tバルブプッシ	・破損部品を新しい物と交換してくだ
	ュロッドが破損している。	さい。
		(P. 18参照)
	4. コントロールノブ位置の調整不良	・コントロールノブ位置を調整してく
		ださい。
		(P. 19参照)
L	<u>l</u>	1 , - , , , , ,


### 9. パーツリスト

No.	部品番号	品名		員数	No.	部品番号	品名	員数
1	PNT600-01-6P	マント゛レル M6	<u>3</u>	1	42	DPN900-021	0ーリング	2
2	PNT600-02-6	ノース゛ピース M6	õ	1	43	PNT600-43	Rシ゛ョイントスへ゜ーサ	1
3	PNT600-03	ロックナット		1	44	PNT600-44B	Rジョイント	1
4	PNT600-04A	ノース゛ハウシ゛ンク゛		1	45	PNT600-45A	リヤケース	1
5	DPN277-001	スピンプルヘッドケース		1	46	PNT600-46	トラス M3×12	2
6	DPN277-002	スピンプルヘッド		1	47	DPN277-010	ハント゛ルアッハ゜	1
7	PNT600-07B	マストハウシ゛ンク゛		1	48	PNT600-48A	フロントケース	1
8	DPN277-003	シ゛ョイント		1	49	PNT600-49	Tバルブエンドスクリュ	1
9	DPN901-004	リタンスプ゜リンク゛		1	50	DPN900-037	0-リング S10 (1A)	5
10	PNT600-10	ハウシ゛ンク゛ロック		1	51	PNT600-51	ステンレス六角ナット M6(3種)	2
11	DPN277-004	ハイト゛ロリックヒ゜ストン		1	52	DPN905-004	ロックスクリュ M3×3	2
12	DPN277-005	ロット゛シールケース		1	53	PNT600-53	コントロールノフ゛	1
13	DPN908-009	スクレーハ [°] SE	ER12	1	54	PNT600-54C	コントロールナット	1
14	DPN900-031	0-リング P2	21 (U)	1	55	PNT600-55A	Tハ゛ルフ゛フ゜ッシュロット゛	1
15	DPN908-010	BUリンク゛ T2	2P12-PT111	1	56	DPN277-011	トリカ゛	1
16	DPN908-011	へ゜ンタシール PS	S12	1	57	DPN277-071	皿小ネジ M3×8	1
17	DPN908-012	ピストンシール OI	0130-20-8	1	58	PNT600-58	シ゛ョイントチューフ゛	1
18	DPN900-032	O-リンク゛ BC	0250G-1A	1	59	PNT600-59A	アシストプ゜レート	1
19	PNT600-19A	ピット		1	60	DPN900-006	0ーリング	2
20	PNT600-20	スタートバー		1	61	PNT800-14	リテーナフ゜レート	1
21	DPN239-047	フィルスクリュ		1	62	DPN908-003	へ゜ンタシール	1
22	DPN900-033	0-リング P4	4 (U)	2	63	DPN908-013	BUリンク T2P9-PT111	1
23	DPN277-006	ロックヒ゜ンホルタ゛		1	64	DPN277-012	ハント・ルロア	1
24	DPN277-007	ロックヒ゜ン		1	65	DPN277-013	スリーフ゛	1
25	DPN900-034	0-リンク゛ S1	14(1B)	1	66	PNT800-05	チューフ゛	1
26	PNT600-26	ロックヒ゜ンフ゜ッシャ		1	67	DPN277-183	チャンハ゛	1
27	DPN901-009	スプ゜リンク゛ 50	051	1	68	DPN277-310	プ ラク゛	1
28	DPN907-005	キャップ゜スクリュ M3	$3\times4$	2	69	DPN900-038	O-リング C0730G (1A)	1
29	PNT600-29A	トラス M-4	$4 \times 8$	1	70	DPN900-039	O-リング A0060G (1A)	1
30	PNT600-30A	リヤケースチューフ゛		2	71	PNT600-71	ワッシャ	1
32	DPN900-015	0ーリンク゛		13	72	PNT600-72	チューフ゛シールケース	1
33	PNT600-33A	シ゛ョイントアタ゛フ゜タ		3	73	DPN900-011	0ーリング	2
34	PNT600-34	トラス M-4	$4 \times 6$	3	74	DPN909-001	SSワッシャ(6)	1
35	DPN900-035	0-リンク゛ P5	5 (U)	1	75	DPN900-040	0ーリング	1
36	DPN277-008	スリーフ゛アッハ゜		1	76	DPN900-023	0ーリンク゛	1
37	DPN900-036	0-リンク゛ P1	11 (U)	1	<u>77</u>	FAN277-014	エアヒ゜ストンアッセンフ゛リ	1セット
38	DPN277-009	ハント゛ル		1	78	PNT800-07A	Jバルブストッパ	1
39	DPN907-015	六角穴付きフランジボ	ルト M5×12	4	79	PNT800-08A	Jバルブロッド	1
41	PNT600-41A	Rシ゛ョイントアタ゛フ゜タ		1	80	DPN900-014	0ーリンク゛	6

No.	部品番号	品名	員数	No.	部品番号	品名	員数
81	DPN901-010	スプ゜リンク゛	1	111	PNT600-111	ホ゛ールヘ゛アリンク゛ 695ZZ	1
83	DPN239-065	Jバルブキャップ	1	112	PNT600-112	リヤフ° レート	1
84	PNT800-10	Tバ゛ルフ゛リヤケース	1	113	PNT600-113	口一夕	1
85	DPN900-013	0ーリンク`	1	114	PNT600-114	ブンート゛	4
86	DPN901-011	スプ゜リンク゛	1	115	PNT600-115	スプ゜リンク゛ピン 1.6×16	1
87	PNT800-11	Tバルブセンタケース	1	116	PNT600-116	シリンタ゛	1
88	PNT800-12	Tバルブフロントケース	1	117	PNT600-117	フロントプ゜レート	1
89	DPN900-041	0-リング S8 (1A)	5	118	PNT600-118	ホ゛ールヘ゛アリンク゛ 626ZZ	1
90	PNT600-90	Tハ゛ルフ゛キャッフ゜	1	119	PNT600-119	スヘ゜ーサ	1
91	PNT600-91	Tバルブフロントピース	1	120	PNT600-120	サンキ゛ヤ	1
92	PNT600-92	Tバルブロッド	1	121	PNT600-121	プ ラネットキ゛ヤ	6
93	PNT600-93	Sバルブエンド	1	122	PNT600-122	ニート゛ルピン 2.5×7.8	6
94	DPN900-012	0ーリンク`	2	123	PNT600-123	キ゛ヤケーシ゛ & キ゛ヤ	1
95	DPN902-001	トメワ	1	124	PNT600-124	スヘ゜ーサ	1
96	PNT600-96	Sバルブロッド	1	125	PNT600-125	インターナルキ゛ヤ	1
97	PNT600-97B	Sバルブケース	1	126	DPN901-012	スプ゜リンク゛ 5026	1
<u>200</u>	PNT600-200	エアモータ	1set	127	PNT600-127	キ゛ヤケーシ゛	1
60	DPN900-006	0ーリンク゛	2	128	PNT600-128	スヘ゜ーサ	1
80	DPN900-014	0ーリンク`	2	129	PNT600-129	ホ゛ールヘ゛アリンク゛ R6	1
98	PNT600-98B	Mバルブエンド	1	130	DPN902-003	トメワ C37	1
99	DPN900-042	0-リング SS055 (1A)	1	131	DPN902-004	トメワ RTW22	1
100	DPN277-177	皿小ネジ M3×6	1	132	DPN277-176	スケールラヘ゛ル	1
101	PNT600-101A	モータケースエント゛フ゜レート	1			付属品	
102	DPN900-043	0-リング S2 (1A)	1	133	PNT600-132	フック	1
103	PNT600-103	Mハ゛ルフ゛ロット゛	1	134	PNT600-133	六角レンチ 1.5	1
104	PNT600-104	モータケースエント゛	1	135	DPN907-006	キャップ [°] スクリュ M4×20	1
105	PNT600-105	ワッシャ	1	136	PNT600-01-4	マント゛レル M4	1
106	DPN900-044	0-リング S2. 5 (1A)	1	137	PNT600-01-5P	マント゛レル M5	1
107	PNT600-107	O-リンク゛ホルタ゛	1	138	PNT600-01-8	マント゛レル M8	1
108	DPN900-045	0-リング SS060 (1A)	1	139	PNT600-02-4	ノース゛ピース M4	1
109	DPN902-002	トメワ RTW8	1	140	PNT600-02-5	ノース゛ピース M5	1
110	PNT600-110	ケーシンク゛	1	141	PNT600-02-8	ノース゛ピース M8	1
						取扱説明書	1

### 11.分解図





## PNT800A 修理依頼書



本修理依頼書を修理品に添付の上、 発送ください。

*の付いている項目は、ご記入必須事項です。

		* の行いている	<b>垻日は、こ配入必須事項です。</b>				
お名前							
会社名/部署名							
ご住所							
TEL/FAX/E-Mail	* TEL:	FAX:	E-Mail:				
ご購入先	□直取 □商社 商社	名:					
ご購入日	年月	* シリアル No.					
	【御社の使用条件につ	ついてご記入ください】					
* ナットサイズ/品名	□3 サイス゛□4 サイス゛□5 サイ □8 サイス゛□10 サイス゛□12 サ		品名:				
* 母材条件	板厚:mm 下穴行	<u> </u>	金属 🗆 樹脂 🗆 その他				
* 使用本数	本/日本/月	* ストローク設定値	mm				
* 使用エア圧	MPa	ルブリケータ	□有□無				
	【故障(不良)の内容に						
	□ マンドレルが回転しない	□ マンドレルが	「回転するが装着出来ない				
ナットが装着出来ない 	□ マンドレルの回転がおそい	, γ					
	□ ストロークしない □ ストロークするが かしまらない						
ナットがかしまらない	□ 途中までしか かしまらない						
オイルもれ・エアもれ	□ ツール上部からオイルもれ □ ツール下部からオイルもれ						
オイルも4いエナも4い 	ロ ツール上部からエアもれ	□ ツール下部	からエアもれ				
その他							
C 07 IE							
	【希望される修理内容に	こついてご記入ください】					
□ オーバーホール(メンテナンスキット交換) □ 故障箇所の修理 □ その他							
□ 不足部品取付け不要 □ 不足部品取付け要 その他							
□ 不適正部品交換不要 □ 不適正部品交換要							
	【ご意見	・ご要望】					

### ポップリベット・ファスナー株式会社

NIPPON POP RIVETS AND FASTENERS LTD.

■本社	/ 東京都千代田区紀尾井町3-6(紀尾井町パークビル8F)	〒102−0094	Tel 03-3265-7291 (代)
■ 営業部門	(パップリベット・ポップナット・カレイナット・ウェルナット・フラットナット等)		
東京営業所	/ 東京都千代田区紀尾井町3ー6(紀尾井町パークビル8F)	〒102−0094	Tel 03-3265-7291 (代)
栃木営業所	✓ 栃木県宇都宮市東宿郷6−1−7(ビッグ・ビー東宿郷4F)	〒321−0953	Tel 028-637-5021 (代)
北陸営業所	/ 富山県高岡市京田462-1	〒933−0874	Tel 0766-25-7177 (代)
豊橋営業所	/ 愛知県豊橋市野依町字細田	〒441−8540	Tel 0532-25-1126 (代)
中部営業所	/ 愛知県名古屋市名東区亀の井2-269	〒465−0094	Tel 052-709-4600 (代)
大阪営業所	/ 大阪府大阪市淀川区西中島6-11-25(第10新大阪ビル1F)	〒532−0011	Tel 06-7668-1523 (代)
広島営業所	/ 広島県広島市東区光町1-10-19(日本生命広島光町ビル5F)	〒732−0052	Tel 082-568-5002 (代)
九州営業所	/ 福岡県飯塚市有安1025-7	〒820-0111	Tel 0948-88-8460 (代)
鈴鹿出張所	/ 三重県鈴鹿市西条4-48(西條ビルディング)	〒513−0809	
			(-1
■ T場 豊	矮工場 / 愛知県豊橋市野依町字細田	〒441−8540	Tel 0532-25-1126 (代)